



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



1	POUŽÍVANIE	3
2	POPIS (OBR. A)	3
3	OBSAH BALENIA	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE.....	4
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	5
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	6
6	ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA TRÁVU / ŽIVÝ PLOT.....	6
6.1	<i>Bezpečnostné varovanie pre nožnice na kríky</i>	6
6.2	<i>Bezpečnostné varovanie pre nožnice na trávu</i>	6
6.3	<i>Bezpečnostné varovania týkajúce sa batérie/nabíjačky batérie</i>	6
7	PREVÁDZKA.....	7
7.1	<i>Postup nabíjania</i>	7
7.2	<i>Nabíjanie batérie</i>	7
7.3	<i>Zapnutie/vypnutie</i>	7
7.3.1	<i>Bezpečnostný kľúč (obr. 1)</i>	7
7.3.2	<i>Spustenie:</i>	7
7.3.3	<i>Zastavenie:</i>	8
7.4	<i>Výmena nožov</i>	8
7.4.1	<i>Demontáž (obr. 2-3)</i>	8
7.4.2	<i>Inštalácia</i>	8
8	PRACOVNÉ POKYNY	8
8.1	<i>Nožnice na kríky (obr. 6)</i>	8
8.1.1	<i>Strihanie živých plotov</i>	8
8.2	<i>Nožnice na trávu (obr. 7)</i>	8
8.2.1	<i>Orezávanie okrajov</i>	8

9	ÚDRŽBA.....	8
9.1	<i>Údržba nožov</i>	9
9.2	<i>Čistenie a skladovanie.....</i>	9
9.3	<i>Servisná služba.....</i>	9
10	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
11	HLUK	9
12	SKLADOVANIE.....	9
13	ZÁRUKA.....	10
14	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	10
14.1	<i>Akumulátor.....</i>	11
15	VYHLÁSENIE O ZHODE	11

**NOŽNICE NA TRÁVU/ŽIVÝ PLOT 7,2 V
POWEG4500****1 POUŽÍVANIE**

Tento produkt bol vyrobený pre ľahké strihanie kríkov, malých krovín a trávy v domácom použití. Nie je určený na komerčné použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho prosím spolu s týmito pokynmi

2 POPIS (OBR. A)

1. Nôž
2. LED indikátor nabíjačky
3. Bezpečnostný zámok
4. Rukoväť s mäkkou rúčkou
5. Hlavný vypínač
6. Kryt pohonu
7. Nabíjačka batérie
8. Uvoľňovacie tlačidlo krytu pohonu
9. Bezpečnostný kľúč

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenía!

- 1x produkt
- 1x nabíjačka
- 1x návod
- 2x nože (jeden na trávu, jeden na krovie)



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia náradia.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Pred použitím si prečítajte návod.		Noste ochranné okuliare.
	Noste chrániče sluchu.		Noste ochranné rukavice.
	Okolité teplota max. 40 °C (iba pre batériu).		Nabíjačku a akumulátor nevystavujte vode.
	Batériu a nabíjačku používajte iba zatvorených miestnostiach.		Nabíjačku a akumulátor nelikvidujte spálením.

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť



Vždy skontrolujte, či sa napätie napájacieho zdroja zhoduje s údajom na typovom štítku nabíjačky.

- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklzáva bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Buďte vhodne oblečení. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepríbližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť pohyblivé diely.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámene s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.

- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA TRÁVU / ŽIVÝ PLOT

6.1 Bezpečnostné varovanie pre nožnice na kríky

- Všetky časti tela udržiavajte mimo čepele noža. Neodstraňujte rezaný materiál, ani ho nedržte, keď sa nože pohybujú.
- Pred odstraňovaním zaseknutého materiálu skontrolujte, či je vypínač vypnutý. Chvilka nepozornosti počas činnosti stroja môže spôsobiť vážne zranenie.
- Stroj noste za rukoväť so zastaveným rezacím nožom. Pri preprave alebo skladovaní stroja vždy namontujte kryt na rezacie zariadenie. Správna manipulácia so strojom znižuje riziko zranenia rezacími nožmi.
- Káble udržiavajte mimo oblasti rezania. Počas prevádzky môže byť kábel skrytý v kríkoch a môžete ho náhodne prezať nožom.

6.2 Bezpečnostné varovanie pre nožnice na trávu

- Napájaciu a predlžovaciu šnúru držte mimo rezacích nožov.
- Stroj používajte len pri dennom svetle alebo dobrom umelom osvetlení.
- Stroj nepoužívajte, ak sú poškodené, alebo ak nie sú namontované, chrániče či kryty.
- Motor zapínajte, len keď máte ruky a nohy mimo rezacích nožov.
- Stroj odpájajte vždy od napájacieho zdroja (t. j. vyberte zástrčku z el. zásuvky alebo odpojte blokovacie zariadenie):
 - keď nechávate stroj bez dozoru
 - keď idete odstrániť predmety spôsobujúce zaseknutie
 - pred kontrolou, čistením alebo prácou na zariadení
 - po zasiahnutí cudzieho predmetu
 - keď stroj začne nezvyčajne vibrovať
- Dávajte pozor, aby ste si rezacími nožmi nezranili ruky a nohy.
- Vždy zabezpečte, aby boli ventilačné otvory očistené od odpadu.

6.3 Bezpečnostné varovania týkajúce sa batérie/nabíjačky batérie

- Nabíjačku batérie chráňte pred dažďom a vlhkom. Preniknutie vody do nabíjačky batérie zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Batériu dobíjajte len nabíjačkou, ktorá bola predpísaná výrobcom. Ak sa nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ batérie, použije na inú batériu, hrozí riziko požiaru.
- Nenabíjajte iné batérie. Nabíjačka batérie je vhodná len na nabíjanie lítium-iónových batérií zariadenia POWEG4500. V opačnom prípade môže hroziť nebezpečenstvo, požiar alebo výbuch.
- Nabíjačku batérie udržiavajte čistú. Znečistenie môže spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Pred každým použitím skontrolujte nabíjačku batérie, kábel a zástrčku. Nabíjačku batérie nepoužívajte, ak zistíte, že je poškodená. Nabíjačku batérie sami neotvárajte, nechajte ju

opraviť kvalifikovaným personálom s použitím originálnych náhradných dielov. Poškodené nabíjačky batérie, káble a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

- Nabíjačku batérie neprevádzkujte na ľahko horľavých povrchoch (napr. papieri, textíliách atď.), alebo v horľavom prostredí. Hrozí nebezpečenstvo požiaru vplyvom zohriatia nabíjačky batérie počas nabíjania.
- Pri nesprávnom zachádzaní môže z batérie uniknúť kvapalina. Zabráňte kontaktu s ňou. Ak sa náhodou dotknete kvapaliny, opláchnite pokožku vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte okrem toho aj lekársku pomoc. Kvapalina z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popálenie.
- Batériu sami neotvárajte. Hrozí nebezpečenstvo skratu.
- Batériu chráňte pred teplom, napr. pred nepretržitým slnečným žiarením a požiarom. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batériu neskratujte. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- V prípade poškodenia a nesprávneho používania batérie môžu uniknúť výpary. V prípade ťažkostí vyvetrajte a poraďte sa s lekárom. Výpary môžu dráždiť dýchací systém.

7 PREVÁDZKA

7.1 Postup nabíjania

Dodaná nabíjačka batérie je vhodná len pre lítium-iónovú batériu nainštalovanú v zariadení POWEG4500. Nepoužívajte iné nabíjačky na batérie.



Lítium-iónová batéria je chránená pred hlbokým vybitím.

Keď je batéria prázdna, stroj sa vypne pomocou ochranného obvodu: Nôž (1) sa už nepohybuje a je možné počuť slabý pískavý zvuk.

7.2 Nabíjanie batérie

Proces nabíjania sa začne hneď po zapojení malej zástrčky do stroja a keď sieťovú zástrčku nabíjačky batérie zapojíte do elektrickej zásuvky.



Počas procesu nabíjania sa rúkovať stroja zahreje. To je normálne.



Počas dlhšieho obdobia bez používania odpojte nabíjačku batérie od zásuvky.

Náradie počas nabíjacieho procesu nepoužívajte.

7.3 Zapnutie/vypnutie

7.3.1 Bezpečnostný kľúč (obr. 1)



Pred výmenou nožov vyťahnite bezpečnostný kľúč!

Bezpečnostný kľúč ovláda stav zapnutia/vypnutia.

- Vytiahnutý bezpečnostný kľúč: stroj nefunguje.
- Keď je bezpečnostný kľúč zasunutý do stroja: stroj pracuje normálne.

7.3.2 Spustenie:

- Stlačte bezpečnostný zámok (3) súčasne stlačte hlavný vypínač (5).
- Pustíte bezpečnostný zámok (3).

7.3.3 Zastavenie:

- Uvoľnite hlavný vypínač (5).

7.4 Výmena nožov



Pri výmene noža majte oblečené rukavice.

7.4.1 Demontáž (obr. 2-3)

- Stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu noža (8) a kryt (6) posuňte k hlavnému vypínaču (5).
- Vydvihnite von z krytu.
- Nôž (1) vydvihnite von.

7.4.2 Inštalácia

- Nôž nainštalujte podľa obrázka tak, že otvory v noži zarovnáte s unášacími kolíkmi. (obr. 4)
- Pri opätovnej inštalácii krytu pohonu (6) zabezpečte, aby boli pred zasunutím krytu na svoje miesto všetky 4 montážne nožičky vnútri krytu.
- Kryt noža zasunite späť k nožu (1), aby sa zaistil. (obr. 5)

8 PRACOVNÉ POKYNY



Prsty držte mimo nožov.

8.1 Nožnice na kríky (obr. 6)

8.1.1 Strihanie živých plotov



Pred strihaním skontrolujte, či sa v živom plote nenachádzajú cudzie predmety, napr. drôtené ploty.

Kmene režte do hrúbky 6 mm. Pri rezaní sa pohybujte rovnomerne pozdĺž línie rezania, aby sa kmeň zarezával rovno do čepelí nožov. Dvojitý okraj rezacieho noža umožňuje rezanie v oboch smeroch, alebo pohybom z boku na bok.

Po použití znovu založte chránič noža pre prepravu.

Odporúčané doby rezania/strihania:

- Živé ploty s opadavými listami strihajte v júni a októbri.
- Neopadavé kríky strihajte v apríli a auguste.
- Ihličnany a iné rýchlo rastúce kríky strihajte približne každých šesť týždňov od mája.

8.2 Nožnice na trávnu (obr. 7)

8.2.1 Orezávanie okrajov

Stroj vedte pozdĺž okraja trávniku. Nedovoľte, aby sa nôž dostal do kontaktu s dláždenými povrchmi, kameňmi alebo záhradnými múrmi, pretože sa tým nôž rýchlo opotrebuje.

9 ÚDRŽBA



Poznámka: Aby ste zabezpečili dlhú a spoľahlivú životnosť stroja, pravidelne vykonávajte tieto údržbové činnosti.

- Skontrolujte viditeľné chyby, napr. uvoľnené, odpojené alebo poškodené nože, uvoľnené upevňovacie prvky a opotrebované alebo poškodené komponenty.
- Skontrolujte, či kryty a chrániče nie sú poškodené a či sú správne namontované. Pred použitím vykonajte potrebné činnosti údržby a opravy.
- Ak sa stane, že stroj napriek starostlivosti vo výrobe a testovaní zlyhá, opravy by malo vykonať naše technické oddelenie.

9.1 Údržba nožov

Po činnosti rezacie nože vždy vyčistite a namažte olejom.

Počas dlhších rezacích činností odporúčame opakované mazanie rezacieho noža.

Vizuálne skontroluje stav rezacích hrán rezacieho noža.

Zabezpečte, aby bol nôž, keď sa nepoužíva, zakrytý dodaným krytom.

9.2 Čistenie a skladovanie

Vonkajší povrch stroja dôkladne vyčistite pomocou mäkkej kefy a handričky. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá, ani lesky. Z ventilačných otvorov odstráňte všetok odpad. Stroj skladujte na suchom, bezpečnom mieste, mimo dosahu detí. Na stroj nekladte iné predmety.

9.3 Servisná služba

- Poškodené vypínače musí vymeniť náš odbor popredajných služieb.
- Ak je pripojovací kábel (alebo sieťová vidlica) poškodený, musí byť vymenený za rovnaký pripojovací kábel, ktorý dodáva náš odbor popredajných služieb. Pripojovací kábel musí vymeniť iba naša servisná služba (pozri na poslednej strane) alebo kvalifikovaná osoba (kvalifikovaný elektrikár).

10 TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	POWEG4500
Rýchlosť rotácie	1100 min ⁻¹
Menovité napätie DC	7,2 V
Kapacita akumulátora	1500 mAh
Typ akumulátora	Lítium-iónový
Vzdialenosť noža	6 mm
Doba nabíjania	3-5 h
Mäkká rukoväť	Áno
Nožnice na živý plot: dĺžka noža	120 mm
Nožnice na živý plot: šírka rezania	6 mm
Nožnice na trávnu: šírka noža	83 mm

11 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	62 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	90 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

aw (Vibrácie)	2,2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

12 SKLADOVANIE

- Pred skladovaním nezabudnite vybrať akumulátor.
- Akumulátor je potrebné skladovať pri teplote 0-45 °C. Nesprávne skladovanie môže akumulátor poškodiť.

- Priebežne čistíme celé zariadenie a jeho príslušenstvo.
- Skladujte ho mimo dosahu detí, v stabilnej a bezpečnej polohe, na suchom a chladnom mieste, vyhnite sa privysokým a prí nízkym teplotám.
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Ak je možné, uschovajte na tmavom mieste.
- Neudržiavajte v plastických taškách aby ste predišli nahromadeniu vlhkosti.

13 ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok je 24 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho použitia zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefičiek,...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Nástroje musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše nástroje dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.

14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.

Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zberňa na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu.

Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

14.1 Akumulátor**Li-ion**

Tento výrobok obsahuje lítium-ión. Chráňte prírodné zdroje tým, že akumulátor správne zrecyklujete alebo zlikvidujete. Miestne, vnútroštátne alebo federálne zákony môžu zakazovať likvidáciu lítium-iónových akumulátorov s bežným odpadom. Informácie týkajúce sa recyklácie a/alebo likvidácie vám poskytnú miestne úrady.

15 VYHLÁSENIE O ZHODE

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že
výrobok: Nožnice na trávu/živý plot 7,2 V
obchodná známka: POWERplus
model: POWEG4500

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU

2014/30/EU

2006/42/ES

2000/14/EC Príloha V LwA 77 dB(A) / 90 dB(A)

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN60745-1 : 2009

EN60745-2-15 : 2009

EN60335-1 : 2012

EN50636-2-94 : 2014

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Hugo Cuypers

Regulačné záležitosti – Compliance Manager

13/09/2016