

DT33 NÁVOD NA OBSLUHU

Pred pripojením časovača k elektrickým zariadeniam si prosím starostlivo prečítajte nasledujúci návod na obsluhu.

VAROVANIE!

Len na používanie vo vnútri budov.

Nezapájajte viac časovačov do série za sebou.

Pre odpojenie napájania vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

DÔLEŽITÉ

Nepripojujte spotrebiče s odberom väčším než 16 A. Vždy sa uistite, že je zástrčka spotrebiča úplne zasunutá do zásuvky časovača. Pokiaľ je nutné časovač vyčistiť, odpojte ho od siete a utrite suchou utierkou.

NEPONÁRAJTE ČASOVAČ DO VODY ALEBO INÝCH KVAPALÍN.


Ohrievače a podobné spotrebiče nikdy neponechávajú v prevádzke bez dozoru. Výrobca neodporúča pripojovanie týchto zariadení k časovačom.

POPIS KLÁVESNICE

- R**: Vymazanie všetkých dát v pamäti vrátane aktuálneho času a všetkých programov.
- PROG/+**: Nastavenie aktuálneho času v kombinácii s tlačidlami **SET**, **-**; Nastavenie programov v kombinácii s tlačidlami **SET**, **-**; Nastavenie **CD** v kombinácii s tlačidlami **SET**, **-**; Stlačte tlačidlo **PROG/+** a **-** súčasne pre vstup do režimu **CLOCK (hodiny)** v programových nastaveniach alebo do režimu nastavenia **CD**.
- SET**: Nastavenie aktuálneho času v kombinácii s tlačidlami **PROG/+**, **-**; Nastavenie programov v kombinácii s tlačidlami **PROG/+**, **-**; Nastavenie **CD** v kombinácii s tlačidlami **PROG/+**, **-**;
- : Nastavenie aktuálneho času v kombinácii s tlačidlami **SET**, **PROG/+**; Nastavenie programov v kombinácii s tlačidlami **SET**, **PROG/+**; Nastavenie **CD** v kombinácii s tlačidlami **SET**, **PROG/+**;
- RND**: Nastavenie alebo zrušenie funkcie **RANDOM** (Náhodné spínanie).
- CD (ODPOČÍTAVANIE)**: Nastavenie alebo zrušenie funkcie **CD**.
- MANUÁL**: Voľba prevádzkového režimu (**ON**, **AUTO**, **OFF**) časovača; potlačenie programových nastavení alebo obnovení potlačených programov.

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

- LED kontrolka napájania
- 10 programov ON/OFF v krokoch po 1 minúte.
- Voliteľné možnosti MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
- Voliteľný režim 12/24 hodín.
- LCD displej s ukazovateľom sekúnd.
- Možnosť použitia druhého (letného) času.
- Funkcie náhodného spínania v intervale 10–31 minút v dobe medzi 18:00 a 06:00 hod.
- K dispozícii je týchto 16 kombinácií dňa alebo blokov dní:

PO	UT	ST	ŠT	PI	SO	NE	PO, UT, ST, ŠT, PI, SO, NE	PO, UT, ST, ŠT, PI	SO, NE
PO, UT, ST, ŠT, PI, SO	PO, ST, PI	UT, ŠT, SO	PO, UT, ST	ŠT, PI, SO	PO, ST, PI, NE				
- Pre funkciu **CD (ODPOČÍTAVANIE)** je možné použiť maximálne po dobu 99 hodín 59 minút 59 sekúnd.
-  : Podsvietenie.

PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Pripojte časovač k bežnej **230V** elektrickej zásuvke a zapnite napájanie. Nechajte cca 10 minút nabíjať batériu záložnej pamäte. Batéria je vstavaná a nie je možné ju meniť.
- Po nabití vymažte všetky doterajšie údaje stlačením tlačidla **R** pomocou ostrého predmetu, napr. pera alebo ceruzky.
- Časovač je teraz pripravený k nastaveniu pre ďalšie používanie.

NASTAVENIE AKTUÁLNEHO ČASU

- Stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-**, až sa na LCD displeji zobrazia hodiny (**CLOCK**).
- Stlačte tlačidlo **SET** na dobu aspoň 2 sekúnd, až začne blikať text „**MO**“ (pondelok), potom stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre výber dňa v týždni.
- Znova stlačte tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie hodín. Začne blikať text „**HOURL**“ (hodina); stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre zvolenie aktuálnej hodiny.
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie minút. Teraz začnú blikať minúty; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie aktuálnych minút.
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre dokončenie nastavenia.
- Ak chcete novo nastaviť aktuálny čas, opakujte vyššie uvedené kroky.

NASTAVENIE PROGRAMOV

- Keď je časovač nastavený na zobrazenie hodín, stlačte raz tlačidlo **PROG/+** pre zobrazenie nastavenia prvého zapnutia $1^{ON}--$: --.
- Stlačte raz tlačidlo **SET**; začne blikať text „**MO**“; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre voľbu dňa v týždni alebo kombináciu dní pre tento program.
- Znova stlačte tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie hodín. Začne blikať text „**HOURL**“ (hodiny); stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie hodín zapnutie pre tento program.
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie minút. Teraz začnú blikať minúty; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie minút zapnutie pre tento program.
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre dokončenie nastavenia zapnutie programu.
- Stlačte znova /+ tlačidlo **PROG/+** pre pokračovanie na nastavenie prvého vypnutia $1^{OFF}--$: --.
- Opakovaním krokov 2-5 vyššie uskutočnite nastavenie vypnutia.

- V prípade potreby opakujte kroky 1-7 pre ďalších 9 nastavení vypnutie a zapnutie.
- Stlačte súčasne tlačidlá **PROG/+** a **-** pre opustenie režimu nastavenie programu a návrat do režimu **CLOCK** (hodiny).

Pozn.:

- Ak chcete obnoviť ktorýkoľvek program pre zapnutie/vypnutie, môžete stlačiť tlačidlo **MANUAL** v režime nastavenie programov. Na displeji sa miesto programu zobrazia pomlčky „-:-““. Ak chcete používať len niekoľko málo programov pre zapnutie/vypnutie, presvedčte sa, že u ostatných programov pre zapnutie/vypnutie je zobrazený údaj „-:-““.
- Skontrolujte, či sa jednotlivé programy vzájomne neprekrývajú. Pokiaľ sa nastavenia programov prekrývajú, uskutočnia sa **ZAPNUTIE** alebo **VYPNUTIE** časovača podľa času programu, nie podľa čísla programu. Programové **VYPNUTIE** má prednosť pred programovým **ZAPNUTÍM**.
- Pokiaľ chcete aktivovať programy, musí byť časovač v režime **AUTO** a funkcie **RANDOM** a **CD** musia byť deaktivované.

NASTAVENIE MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

Pri uskutočnení nastavenia programu nie je možné meniť prevádzkové režimy.

Stlačte niekoľkokrát tlačidlo **MANUAL**, až sa zobrazí:

„ON“ - pripojený prístroj zostane zapnutý.

„OFF“ - pripojený prístroj zostane vypnutý.

„AUTO“ - pripojený prístroj sa riadi vašimi naprogramovanými nastaveniami časovača.

Pozn.: Pri prepnutí režimu z **ON** na **AUTO** časovač zostane zapnutý až do spustenia ďalšieho programu časovača.

FUNKCIA NÁHODNÉHO SPÍNANIA (RANDOM)

- Stlačte tlačidlo **RND**. Na LCD displeji sa zobrazí nápis **R(RANDOM)**. Funkcia **RANDOM** je aktivovaná.
- Ak je aktivovaná funkcia **RANDOM**, časovač sa náhodne zapína na dobu 10-31 minút v časovom intervale ---- od 18:00 do 6:00.
- Stlačte opäť tlačidlo **RND** pre zrušenie tejto funkcie. Funkciu **RANDOM** nie je možné nastaviť v režimoch **PROGRAM** a **CD**.
- Funkciu **RANDOM** je možné použiť len v režime **AUTO** od **18:00** do **6:00**.

FUNKCIA ODPOČÍTAVANIA (CD = COUNT DOWN)

- Keď časovač zobrazuje hodiny, stlačte tlačidlo **-** pre nastavenie programu odpočítavanie. Na displeji sa zobrazí text „CD“.
- Stlačte raz tlačidlo **SET**; začne blikať text „ON“ alebo „OFF“. Stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre zapnutie alebo vypnutie režimu odpočítavanie. Ak zvolíte „ON“, časovač bude pri odpočítavaní zapnutý a po ukončení odpočtu sa vypne; a naopak.
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie hodiny, začne blikať text „HOUR“; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie hodín odpočítavanie. (od 0 do 99 hodín)
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie minút. Teraz začnú blikať minúty; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie minút odpočítavanie. (od 0 do 59 minút)
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre pokračovanie na nastavenie sekúnd. Teraz začnú blikať sekundy; stlačte tlačidlo **PROG/+** alebo **-** pre nastavenie sekúnd odpočítavanie. (od 0 do 59 sekúnd)
- Stlačte znova tlačidlo **SET** pre dokončenie nastavenia odpočítavanie.
- Stlačte raz tlačidlo **CD**; tento program odpočítavanie sa aktivuje. (Pokiaľ znova stlačíte tlačidlo **CD**, tento odpočítavaný program sa zastaví a znova sa nastaví doba odpočítavania na vami nastavenú hodnotu.
- Ak stlačíte tlačidlo **CD** v režime hodín, na displeji začne blikať text **CD**, čo znamená, že funkcia **CD** funkcia je aktívna.

Pozn.: Skontrolujte, či je aktívny prevádzkový režim „**AUTO**“. Funkcia **RANDOM** je deaktivovaná.

REŽIM 12/24 HODÍN

Stlačte súčasne tlačidlá **CD** a **SET** pre prepínanie medzi režimami 12 a 24hodinového zobrazenia času.

FUNKCIA LETNÉHO ČASU

- Stlačte súčasne tlačidlo **MANUAL** a **SET**. Na LCD displeji sa zobrazí symbol **S** (Summer Time = letný čas). Nastavenie hodín sa posunie o 1 hodinu vpred.
- Ak sa chcete vrátiť k zimnému nastaveniu, stlačte znova obe tlačidlá. Hodiny sa posunú o 1 hodinu späť. Na displeji sa zobrazí symbol **S**.

Priorita prevádzkových funkcií (od najvyššej ku najnižšej)

Pri používaní časovača venujte prosím pozornosť priority prevádzkových funkcií.

- MANUAL ON alebo MANUAL OFF** -----► **2. RANDOM** -----► **3. CD** -----► **4. PROGRAM**.

Pri spustenom časovači sa najprv spustí funkcia **MANUAL ON alebo MANUAL OFF**, ako druhá funkcia **RANDOM**, ako tretia funkcia **CD** a ako posledná funkcia **PROGRAM**. Nastavte prosím správny prevádzkový režim.

ŠPECIFIKÁCIA

Napätie	230V AC, 50Hz
Maximálny odber	16(2)A, 3600W
Min. doba nastavenia	1 minúta
Prevádzková teplota	-10 °C až +40 °C
Záložná batéria	NiMH 1,2V > 100 hodín

Správna likvidácia tohto produktu



Táto značka znamená, že v celej EÚ tento produkt nesmie byť likvidovaný s bežným domácim odpadom. V záujmu zabránenia možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou ho odovzdajte k odbornej likvidácii podporujúcej udržateľné, opätovné využitie materiálov. Svoj použitý prístroj odovzdajte v zberných zariadeniach alebo sa obráťte na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili. Ten môže predať výrobok k ekologicky bezpečnej likvidácii.



Účel a konštrukcia prístroja: Elektronický zásuvkový časový spínač. Typ 1.B.S, stupeň znečistenia 2, menovité rázové napätie: 2.5kV

Výrobca: Solight Holding s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06