


Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto zariadením a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Viac informácií o fotopasci a jej použití nájdete na stránke www.youtube.com pod názvom "**Solight FP05GSM - návod na použitie**".



1. Kontrolka pamäťovej karty

2. Tlačidlo Reset

3. Pamäťová karta TF

4. Karta SIM (nano)

5. Rozhranie USB-C

6. Prepínač
Vypnuté/Foto/Video

7. Kontrolka nabíjania

8. Kontrolka prevádzky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

- Fotografie a videá s vysokým rozlíšením
- Nočné videnie v kvalite HD
- Širokohlý objektív
- Fotografie a videá zobrazujú informácie o dátume a čase
- Podpora TF karty
- Možnosť ukladania do cloudu (platená)
- Vzdialená správa pasce na fotografie a prezeranie uložených súborov, možnosť prenosu online


TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozlíšenie fotografie	5120X2880
Formát fotografie	JPG
Rozlíšenie videa	2560X1440
Formát videa	MP4
Jazyk v ponuke	Angličtina, Čínština
Pamäťová karta	Maximálne 128 GB
USB	TYPE-C-USB 2.0
Batérie	3x18650 batéria/3,7 V
Pracovná teplota	-30°C až 50°C
Rozmery	80x70x139 mm
Krytie	IP65

PRVÉ ZASVÄTENIE

Vloženie batérie:

Otvorte priehradku na batérie v ľavej dolnej časti zariadenia (ako je znázornené na obrázku) a vložte 3 kusy batérií 18650.




Vloženie karty SIM a TF:

Otvorte priehradku na ľavej dolnej strane zariadenia a vložte karty. Zariadenie podporuje nano SIM karty. SIM Karta musí mať zrušený kód PIN.

Poznámka:

S kartou SIM a TF manipulujte len vtedy, keď je zariadenie vypnuté!




Ovládacie prvky:

Kontrolka nabíjania: pri nabíjaní svieti zelená a po úplnom nabití zhasne.

Kontrolka SIM: Keď fotopasca nie je pripojená k sieti, kontrolka svieti na červeno. Ak fotopasca hľadá signál, LED bliká modro, keď sa signál nájde, LED sa zmení na modrú.

Na výber použite prepínač č. 6 na bočnej strane zariadenia:

1. zariadenie vypnuté
2. zapnutie/režim fotografovania
3. zapnutie/režim videa



STIAHNUTIE MOBILNEJ APLIKÁCIE


Ak si chcete stiahnuť mobilnú aplikáciu, naskenujte QR kód alebo ju vyhľadajte pod názvom UCON v App Store (pre zariadenia Apple) alebo Google play (pre zariadenia Android).



Registrácia a prihlásenie

Spustíte mobilnú aplikáciu a prihlásite sa kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť". Ak nemáte účet, pokračujte podľa nasledujúcich krokov.


1. Vyberte svoju krajinu a vyplňte e-mailovú adresu. Po prečítaní podmienok používania aplikácie zaškrtnite políčko "I read and agree to User Agreement and Privacy Policy" a kliknite na tlačidlo " Register " (zobrazené na obrázku 1).
2. Vyplňte heslo v riadku "Enter password", potvrďte heslo v riadku " Confirm password ", prepíšte kód z obrázka v riadku "Input Code" (znázornené na obrázku 2).
3. Po úspešnej registrácii v mobilnej aplikácii potvrďte potvrdzujúci e-mail. A prihlásite sa kliknutím na tlačidlo " Login " (znázornené na obrázku 3).



Obr. 1




Obr.2



Obr.3

4. Ak chcete pridať zariadenie, kliknite na " Add a device " (Obr. 4.) a vyberte " Setup 4G Device " (Obr. 5.). Vložte kartu SIM, pripojte anténu a zapnite zariadenie. Približne po jednej minúte sa rozsvieti modrá kontrolka nad vstupom SIM karty a v mobilnej aplikácii kliknite na tlačidlo "Next" (obr. 6).
5. Naskenujte QR kód na zadnej strane fotopasce (obr. 7).
6. Kliknutím na pole "Device" a potom na "Customize" zadajte názov zariadenia.




Obr. 4




Obr. 5



Obr. 6





Obr. 7



Nastavenia v mobilnej aplikácii

Na karte " Device " kliknite na svoje zariadenie a potom na ozubené koliesko v pravom hornom rohu, kde môžete nastaviť ďalšie parametre. Viac informácií o fotopasci a žiadosti nájdete na stránke www.youtube.com pod názvom "Solight FP05GSM - návod na podanie žiadosti".



Bezpečnostné upozornenie

1. Toto zariadenie je napájané lítiovou batériou. Očakáva sa, že na plné nabitie sa zariadenie zapne až 2000-krát (približne 10-krát denne) a vydrží približne 3 mesiace na plné nabitie. Časté prepínanie skráti čas používania. Ak je napätie batérie nízke, mobilná aplikácia zobrazí upozornenie, po prijatí upozornenia zariadenie včas nabije.
2. Počas inštalácie sa uistite, že je v mieste inštalácie dostatočný signál. Ak je signál slabý, je potrebné upraviť miesto inštalácie.
3. Je to zariadenie s nízkou spotrebou energie. Zariadenie možno spustiť na diaľku pomocou mobilnej aplikácie alebo automaticky pomocou snímača PIR. Pri každej aktivácii sa zariadenie po určitom čase automaticky uspí.

Vyhlasenie

1. Ak fotopascu dlhší čas nepoužívate, vyberte batériu, aby ste zabránili poškodeniu fotoaparátu v dôsledku možného zlyhania batérie.
2. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa výrobok používa na iné účely, než na ktoré bol vyrobený.
3. Je zakázané zariadenie rozoberať.

Tipy

Pamäťová karta

- Toto zariadenie môže používať vysokorýchlostnú kartu TF triedy 10 alebo vyššej. Pred prvým použitím pamäťovú kartu naformátujte.

O výrobku

- Táto fotopasca je vybavená účinnými infračervenými LED diódami v neviditeľnom pásme 940 nm, objektívom a PIR senzorom.
- Ak sa objektív alebo snímač PIR počas používania znečistí, vyčistite ho.
- Kroky čistenia: skúste fúkať alebo jemne vyberať nečistoty. Nepokúšajte sa utierať objektív alebo snímač handričkou pod vysokým tlakom, inak môže dôjsť k ďalšiemu poškriabaniu. Škrabance na objektíve alebo snímači PIR znižujú kvalitu detekcie a záznamu obrazu.
- Pred použitím tohto fotoaparátu odstráňte ochrannú fóliu na snímači PIR a ochrannú fóliu na objektíve.
- Neumiestňujte fotoaparát do blízkosti zdrojov tepla alebo voľne prúdiacich chemikálií. Neinštalujte na zariadenia, ktoré môžu vyžarovať mechanické vibrácie.

CZ Návod v českém jazyce k dispozici na www.solight.cz

EN Instructions in English available at www.solight.cz/en

Tento symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že výrobok sa nesmie likvidovať so zmesovým komunálnym odpadom. Tento výrobok je určený na ekologickú likvidáciu, preto ho odneste na určené zberné miesto. Ďalšie informácie o ekologickej likvidácii výrobku získate od miestneho úradu, poskytovateľa služieb zberu a likvidácie domového odpadu alebo od svojho predajcu. Likvidáciou výrobku spôsobom šetrným k životnému prostrediu pomáhate chrániť životné prostredie.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode CE v súlade s platnými predpismi. Na požiadanie u výrobcu: info@solight.cz, alebo na stiahnutie www.solight.sk



SOLIGHT

Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika.