



133mm

SOLIGHT

Prodlužovací přívod na bubnu - délka 25 m

Do zapojení prodlužovacího přívodu i navijáku nezasahujte. Naviják i prodlužovací přívod je určen i pro venkovní použití, nicméně dbejte zvýšené opatrnosti a chráňte jej před deštěm a stříkající vodou. Prodlužovací přívod používejte rozvinutý do plné délky, nepřekračujte maximální proudové zatížení. Pokud naviják prodlužovacího přívodu není funkční, mohlo dojít k proudovému přetížení a teplotná pojistka navijáku přerušila elektrický okruh. Zmáčknutím tlačítka teplotní pojistky na těle navijáku uvedete naviják prodlužovacího přívodu do funkčního stavu.

Čistěte pouze ve stavu odpojeném od elektrické sítě, nechte důkladně oschnout. Přístroj vyhovuje z hlediska bezpečnosti.

	230V AC	400V AC
 navinutý	4,35A/1150W	6,25A/2500W
 rozvinutý	13,0A/3680W	12,5A/5000W

Model: PB40 5x 1,50 mm²

Výrobce/Výrobca: Solight Holding, s.r.o.
Na Brně 197Z, Hradec Králové 500 06



IP44



R 108.5mm

45mm

R 80.5mm

133mm

Predlžovací prívod
na bubnu - dĺžka 25 m

Do zapojenia predlžovacieho prívodu je určený aj pre vonkajšie použitie, aj napriek tomu však zvýšte opatrnosť a chráňte pred dažďom a striekajúcou vodou. Predlžovací prívod používajte rozvinutý do plnej dĺžky, neprekračujte maximálne prúdové zaťaženie. Ak naviják predlžovacieho prívodu nie je funkčný, mohlo dôjsť k prúdovému preťaženiu a teplotná pojistka navijáka prerušila elektrický okruh. Stlačením tlačidla teplotnej pojistky na tele navijáka uvediete naviják predlžovacieho prívodu do funkčného stavu. Čistite iba v stave, pokiaľ je prístroj odpojený od elektrickej siete, ponechajte dôkladne vyschnúť. Prístroj vyhovuje z hľadiska elektrickej bezpečnosti.

Indoor cable reel
- length 25 m

Do not tamper with the extension cord connection and the reel. While this reel and extension cord is also suitable for outdoor use, enhanced caution is necessary. Protect against contact rain and splashing water. Use the extension cord fully extended; do not exceed the maximum current load capacity. If the extension cord reel is malfunctioning, check to ensure that a surge did not trip the circuit breaker. To restore functioning of the extension cord, press the breaker button on the reel's body. This appliance can be cleaned only when disconnected from the power mains and then allowed to dry properly. This appliance complies with electrical safety standards.

R 108.5mm

45mm

R 80.5mm