





1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. A).....	3
3	OBSAH BALENIA.....	3
4	SYMBOLY	3
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	<i>Pracovná plocha</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnosť</i>	4
5.3	<i>Osobná bezpečnosť</i>	4
5.4	<i>Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	5
6	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY	5
6.1	<i>Batérie</i>	5
6.2	<i>Nabíjačky</i>	6
7	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE RÁDIO	6
7.1	<i>Lítium-iónová batéria</i>	6
7.2	<i>Tipy pre nabíjanie</i>	6
7.3	<i>Bezpečnosť FCC rádía</i>	6
8	INŠTALÁCIA	7
8.1	<i>Nabíjanie akumulátorovej batérie</i>	7
8.1.1	<i>Indikácie pre nabíjanie</i>	7
8.2	<i>Indikátor nabitia akumulátora</i>	8
8.3	<i>Vloženie a vybratie batérie</i>	8
8.4	<i>Adaptér AC</i>	8
8.5	<i>Inštalácia/odstránenie batérií AAA (nie sú súčasťou balenia)</i>	8
9	OBSLUHA	9
9.1	<i>Skladacia pružná anténa (15)</i>	9
9.2	<i>Displej LCD</i>	9
9.3	<i>Navigačné tlačidlá ponuky</i>	9
9.4	<i>Zapnutie a vypnutie rádía</i>	9
9.5	<i>Úprava nastavenia hlasitosti</i>	9
9.6	<i>Výber režimu</i>	9
9.7	<i>Ladenie FM/AM</i>	9
9.8	<i>Uloženie predvoľby do pamäte</i>	10
9.9	<i>Nastavenie hodín</i>	10

9.10	<i>Používanie telefónu/MP3 prehrávača (nie je súčasťou dodávky) s rádiom</i>	10
9.11	<i>Používanie rozhrania Bluetooth s rádiom</i>	10
9.12	<i>Používanie nabíjacieho portu USB</i>	11
10	ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
10.1	<i>Čistenie</i>	11
11	RIEŠENIE PROBLÉMOV	11
12	TECHNICKÉ ÚDAJE.....	11
13	-ZÁRUKA.....	12
14	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.....	12
15	VYHLÁSENIE O ZHODE	13

PRACOVNÉ RÁDIO 20 V POWDP8060

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Pracovné rádio slúži na počúvanie rádia a iných prenosných audio zariadení na stavenisku. Není vhodné pro profesionálny použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A)

1. Prednastavenie
2. Režim
3. Tlačidlo hodín/displeja
4. Tlačidlo vypínača
5. Indikátor stavu batérií
6. Tlačidlá hlasitosti
7. Tlačidlá vyhľadávania staníc
8. Pomocný konektor
9. Port adaptéra AC
10. Nabíjací port USB
11. Adaptér stried. prúdu (AC)
12. Akumulátor (nie je súčasťou dodávky)
13. Tlačidlo uzamknutia batérií
14. Priestor na batérie AAA
15. Anténa
16. Rukoväť

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

1 ks pracovné rádio

1 ks návod na používanie







Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Pozorne si prečítajte pokyny.		Stroj II. triedy – dvojité izolácia – nepotrebuje uzemnenú zástrčku (iba pre nabíjačku).

	<p>Okolité teplota max. 40 °C (iba pre batériu).</p>		<p>Nabíjačku ani akumulátorovú batériu nevystavujte vode.</p>
	<p>Batériu a nabíjačku používajte iba zatvorených miestnostiach.</p>		<p>Akumulátorovú batériu ani nabíjačku nespáľujte.</p>

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržovanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín „elektrické náradie“ v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítomie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlic zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Nepoužívajte produkt na rebríku alebo nestabilnom povrchu. Stabilný postoj na pevnom povrchu umožňuje lepšiu kontrolu nad produktom v nečakaných situáciách.
- Nepoužívajte rádio na počúvanie hudby ani zvukových programov počas obsluhy strojného vybavenia. Môže to viesť k rozptýleniu a následnému vážnemu zraneniu osôb.
- Toto rádio umožňuje vydávať zvuk na úrovni, ktorá je nebezpečná z hľadiska dlhodobého počúvania. Počúvanie hudby s vysokou hlasitosťou po dlhšiu dobu môže viesť k strate sluchu v dôsledku vystavenia hlasným zvukom. Čím vyššia je hlasitosť, tým rýchlejšie môže dôjsť k poškodeniu sluchu.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY



Používajte iba akumulátory a nabíjačky, ktoré sú použiteľné pre toto zariadenie.

6.1 Batérie

- Nikdy neatvárajte zo žiadneho dôvodu.
- Neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40 °C.
- Nabíjajte len pri okolitej teplote v rozsahu od 4 °C do 40 °C.
- Pri likvidácii batérií sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
- Neskratujte. Ak sa prostredníctvom náhodného kontaktu s kovovým predmetom vytvorí spojenie medzi kladným (+) a záporným (-) pólom, batéria sa zoskratuje a pretekajúci intenzívny prúd spôsobí vytvorenie tepla, čo môže spôsobiť prasknutie alebo požiar.
- Nezhrievajte. Ak batériu zahrejete na teplotu vyššiu ako 100 °C, môžu sa poškodiť tesnenia, izolácia a iné polymérové komponenty, čo spôsobí únik elektrolytickej kvapaliny alebo vnútorný skrat, s následným vysokým zahriatím vedúcim k prasknutiu alebo vznieteniu batérie. Batérie okrem toho nezahadzujte do ohňa. Mohlo by to spôsobiť výbuch alebo intenzívne horenie.
- V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak si na batérii všimnete uniknutú kvapalinu, postupujte nasledovne:
 - Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou. Zabráňte kontaktu s pokožkou.
 - V prípade kontaktu s kožou alebo očami sa riaďte týmito pokynmi:
 - ✓ Okamžite opláchnite vodou. Zneutralizujte slabou kyselinou, napr. šťavou z citróna alebo octom.

- ✓ V prípade kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom čistej vody minimálne 10 minút. Obráťte sa na lekára.



Nebezpečenstvo požiaru! Kontakty odpojenej batérie neskratujte. Batériu nespáľujte.

6.2 Nabíjačky

- Nikdy nenabíjajte nedobývateľné batérie.
- Poškodené káble okamžite vymeňte.
- Nevystavujte vode.
- Nabíjačku neotvárajte.
- Do nabíjačky nepichajte.
- Nabíjačka je určená len na použitie vo vnútri.

7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE RÁDIO

7.1 *Lítium-iónová batéria*

Výhody lítium-iónových batérií:

- Lítium-iónové batérie majú vyšší pomer kapacity/hmotnosti (viac energie na menej ťažšiu, kompaktnjšiu batériu).
- Bez pamäťového efektu (strata kapacity po niekoľkých cykloch nabitia/vybitia) ako iné typy batérií (Ni-Cd, Ni-MeH, ...).
- Obmedzené samovybíjanie (pozrite tiež časť Skladovanie).

7.2 *Tipy pre nabíjanie*

- Rádio nie je úplne nabité. Pred prvým použitím vyžaduje rádio 5 až 7 hodín nabíjania, než bude úplne nabité. Pri nasledujúcich nabitách vyžaduje rádio 3 až 4 hodiny, než bude úplne nabité.
- Nikdy batériu nadmerne nevybíjajte aj potom, čo došlo k poklesu výkonu rádia. Keď začne výkon rádia klesať, rádio vypnite a dobite batériu, aby ste zaistili ideálny výkon.
- Po použití nechajte rádio vychladnúť. Vyhnite sa umiestneniu nabíjačky a rádia do teplého prostredia.

7.3 *Bezpečnosť FCC rádia*

Toto zariadenie spĺňa podmienky časti 15 pravidiel FCC. Zariadenie je možné používať pod podmienkou, že nebude spôsobovať škodlivé rušenie a bude prijímať všetko rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže viesť k nežiaducej funkcii.



VÝSTRAHA: Zmeny alebo úpravy tejto jednotky, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad, môžu viesť k zneplatneniu oprávnenia používateľa používať toto vybavenie.



POZNÁMKA: Toto vybavenie bolo testované a spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti. Toto vybavenie generuje, používa a vyžaruje rádiový frekvenčné žiarenie – ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Nie je však možné zaručiť, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak vybavenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho vysielania, čo je možné overiť

vyputím a zapnutím vybavenia, odporúčame používateľovi skúsiť rušenie odstrániť jedným z nasledujúcich opatrení:

- Pootočte alebo premiestnite anténu prijímača.
- Zväčšite vzdialenosť medzi vybavením a prijímačom.
- Pripojte vybavenie k zásuvke, ktorá sa nachádza na inom okruhu, než zásuvka, ku ktorej je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádiatechnikom/televíznym technikom a požiadajte ho o pomoc.

8 INŠTALÁCIA

8.1 Nabíjanie akumulátorovej batérie

Batéria pre toto náradie má kvôli prevencii problémom len nízky stupeň nabitia, preto ju pred prvým použitím budete musieť nabiť.



Poznámka: Batérie nedosiahnu plnú kapacitu pri prvom nabíjaní. Úplne nabitie batérie sa dosiahne až po niekoľkých cykloch. Batéria by sa mala nabíjať iba vo vnútri.

Batéria sa po normálnom používaní musí nabíjať na plnú kapacitu približne 1 hodinu. Akumulátorová batéria sa pri nabíjaní mierne zahreje. Je to normálny stav a nepredstavuje to problém.

Nabíjačku neumiestňujte na príliš horúce alebo studené miesto. Najlepšie je pri normálnej izbovej teplote. Keď sa batéria úplne nabije, odpojte nabíjačku od napájacieho zdroja a akumulátorovú batériu z nabíjačky vyberte.

Poznámka:

- Akumulátorovú batériu nechajte pred nabíjaním úplne vychladnúť.
- Akumulátorovú batériu pred nabíjaním skontrolujte. Ak je akumulátorová batéria popraskaná alebo tečie, nenabíjajte ju.

8.1.1 Indikácie pre nabíjanie

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke:

- Svieti zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie.
- Bliká červená kontrolka: nabíja sa.
- Svieti zelená kontrolka: nabíjanie je dokončené.
- Svieti zelená aj červená kontrolka: akumulátor alebo nabíjačka sú poškodené.



Poznámka: Ak batéria riadne nepasuje, odpojte ju a podľa tabuľky špecifikácií skontrolujte, či máte správny model pre túto nabíjačku. Nenabíjajte žiadnu inú akumulátorovú batériu ani akumulátorovú batériu, ktorá riadne nepasuje do nabíjačky.

- Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte.
- Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte a vyberte z nej akumulátor.
- Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
- Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak je batéria po nepretržitom používaní v nástroji horúca, nechajte ju pred nabíjaním vychladnúť na izbovú teplotu. Predĺži sa tým životnosť vašich batérií.



POZNÁMKA: Akumulátorovú batériu vyberte rukou zo stojana nabíjačky, a to tak, že stlačíte uvoľňovacie tlačidlo batérie a súčasne budete akumulátorovú batériu vyťahovať.

8.2 Indikátor nabitia akumulátora

Na akumulátore sú indikátory jeho nabitia. Stav nabitia akumulátora môžete skontrolovať stlačením tlačidla. Pred použitím zariadenia stlačte spúšť a skontrolujte, či je akumulátor úplne nabitý, aby zariadenie mohlo správne fungovať.

Tieto 3 kontrolky LED ukazujú stav nabitia akumulátora:

Svietia 3 kontrolky LED: Akumulátor je úplne nabitý.

Svietia 2 kontrolky LED: Akumulátor nabitý na 60 %.

Svieti 1 kontrolka LED: Akumulátor je takmer vybitý.

8.3 Vloženie a vybratie batérie

- Nástroj držte v jednej ruke a druhou rukou držte akumulátor.
- Vkládanie: Akumulátor zatlačte a zasuňte do portu na akumulátor a pred začatím prevádzky skontrolujte, či uvoľňovacia západka na zadnej strane akumulátora zapadla na svoje miesto a či je akumulátor zaistený.
- Vyberanie: Zatlačte na uvoľňovaciu západku na akumulátore a súčasne ho vytiahnite von.



VÝSTRAHA: Pri zostavovaní dielov, čistení alebo ak produkt nepoužívate, vždy odstráňte z produktu akumulátor. Odstránením zdrojov napájania zabránite náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo viesť k vážnemu zraneniu osôb.

8.4 Adaptér AC

- Ak chcete používať adaptér AC, vložte adaptér AC (11) do portu pre adaptér AC (9).
- Ak chcete používať akumulátor, vložte akumulátor (12) do portu pre akumulátor. Uistite sa, že je akumulátor úplne zasunutý na miesto.



VÝSTRAHA: ak je k rádiu pripojený akumulátor a zároveň je pripojený adaptér AC, rádio automaticky prepne na napájanie pomocou 220 V siete, upozorňujeme však, že akumulátor nie je možné nabíjať pomocou adaptéra AC.



VÝSTRAHA: rádio nie je vodotesné, neponárajte ho do kvapalín.



VÝSTRAHA: rádio umožňuje vydávať zvuk na úrovniach, ktoré môžu byť pri dlhšom vystavení nebezpečné pre sluch. Počúvanie hudby pri vysokej hlasitosti po dlhšiu dobu môže viesť ku strate sluchu v dôsledku hlasného zvuku. Čím vyššia je hlasitosť, tým rýchlejšie môže dôjsť k poškodeniu sluchu.

8.5 Inštalácia/odstránenie batérií AAA (nie sú súčasťou balenia)

- Odporúčame si zapísať uložené kanály, než budete meniť batérie AAA.
- Ak je rádio počas výmeny batérií AAA zapnuté, rádio si zachová všetky nastavenia, ktoré boli predtým uložené do pamäte.
- Ak je rádio vypnuté, dôjde k strate všetkých nastavení predtým uložených do pamäte a rádio bude vyžadovať opätovné naprogramovanie.
- Batérie vždy vymieňajte za nové alkalické batérie.



VÝSTRAHA: v prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte batérie iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

- Ak je nainštalovaný akumulátor, odstráňte ho.
- Uvoľnite skrutku v priestore pre batérie (14). Odstráňte veko a odložte ho.
- Nainštalujte dve nové batérie AAA v súlade s indikátormi polarít označenými vo vnútri priestoru pre batérie.
- POZNÁMKA: nekombinujte staré a nové batérie. Nekombinujte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (niklovo-kadmiové) batérie.
- Znova nainštalujte veko priestoru pre batérie a dotiahnutím skrutiek ho zaistíte.

9 OBSLUHA

9.1 Skladacia pružná anténa (15)

- Ak chcete znížiť mieru rušenia alebo elektrického šumu, vysuňte anténu alebo presuňte rádio na vyššie položené miesto.
- Ak anténu nepoužívate, zložte ju, aby nezavadzala.

9.2 Displej LCD

- Ak je nainštalovaný akumulátor a rádio je zapnuté, bude displej LCD zobrazovať čas, frekvenciu, režim a nastavenia.
- POZNÁMKA: ilustrácie displeja LCD znázornené v tejto príručke predstavujú iba príklady frekvencií, ktoré sa môžu zobrazovať na vašom rádiu. Nepredstavujú skutočné frekvencie, ktoré môžete chcieť počúvať.

9.3 Navigačné tlačidlá ponuky

Pomocou navigačných tlačidiel ponuky môžete zapnúť alebo vypnúť rádio, ovládať hlasitosť, meniť frekvencie, prepínať medzi režimami a nastavovať čas.

9.4 Zapnutie a vypnutie rádia

- Stlačením tlačidla vypínača (4) na 3 sekundy rádio zapnete alebo vypnete.
- Ak je rádio zapnuté a je nainštalovaný akumulátor, na displeji LCD sa bude zobrazovať indikátor stavu batérie.

9.5 Úprava nastavenia hlasitosti

Keď rádio zapnete, vráti sa jednotka na posledné použité nastavenie hlasitosti.

- Ak chcete hlasitosť zvýšiť, stlačte tlačidlo HLAS+ (6).
- Ak chcete hlasitosť znížiť, stlačte tlačidlo HLAS– (6).

9.6 Výber režimu

- Stlačením tlačidla REŽIM (2) prepínajte medzi dostupnými režimami. K dispozícii sú štyri režimy, z ktorých si môžete vybrať:
 - Režim FM
 - Režim AM
 - Režim AUX
 - Režim rozhrania Bluetooth
- POZNÁMKA: pri zapnutí sa rádio vráti do posledného použitého režimu, ak medzitým nedošlo k odpojeniu batérie. V prípade, že bolo napájanie rádia prerušené, použije displej predvolený režim FM.

9.7 Ladenie FM/AM

Tlačidlá VYHLADÁVANIE so šípkami doľava a doprava (7) sa používajú na naladenie požadovanej rádiovkej frekvencie. Vybratá frekvencia sa zobrazuje na displeji LCD.

- Stlačením a uvoľnením tlačidla so šípkou doľava naladíte nižšiu frekvenciu. Stlačením a uvoľnením tlačidla so šípkou doprava naladíte vyššiu frekvenciu.

- Krátkym stlačením ľubovoľného z oboch tlačidiel (nie stlačením a podržaním) môžete ladiť po jednom frekvenčnom kroku.
- Ak chcete znížiť mieru rušenia alebo elektrického šumu, upravte polohu antény (15) alebo presuňte rádio na vyššie položené miesto.

9.8 Uloženie predvoľby do pamäte

Funkcia pamäte umožňuje uložiť až 20 frekvencií ako predvoľieb do pamäte rádia. Môžete uložiť až 20 predvoľieb pre každý z režimov FM alebo AM.

- Naladíte požadovanú frekvenciu FM alebo AM.
- Stlačte a podržte tlačidlo PREDVOĽBA (1), kým na obrazovke nezabliká číslo frekvencie. Rádio umožňuje automaticky vyhľadať a uložiť 20 frekvencií.
- Ak chcete naladiť predvoľby, stlačením a podržaním tlačidla PREDVOĽBA prechádzajte číslami jednotlivých predvoľieb a príslušnými frekvenciami.

9.9 Nastavenie hodín

- Po stlačení tlačidla CLK/DCPY (3) sa na displeji LCD zobrazí čas.
- Stlačte a podržte tlačidlo (3), kým zobrazenie hodiny nezačne blikať.
- Stlačte a podržte tlačidlo VYHLÁDÁVANIE (7) a vyberte 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.
- Stlačte a podržte tlačidlo CLK/DSPY (3) – zobrazenie hodiny začne blikať.
- Stlačením a podržaním tlačidla VYHLÁDÁVANIE (7) vyberte požadované číslo.
- Stlačením a podržaním tlačidla CLK/DSPY (3) uzamknite nastavenie hodiny. Začne blikať zobrazenie minút.
- Stlačením a podržaním tlačidla VYHLÁDÁVANIE (7) vyberte požadované číslo.
- Opätovným stlačením a podržaním tlačidla CLK/DSPY (3) potvrdíte čas.

9.10 Používanie telefónu/MP3 prehrávača (nie je súčasťou dodávky) s rádiom

- Stláčajte tlačidlo REŽIM (2), kým sa nezvýrazní režim AUX.
- Zariadenie môžete zaistiť na mieste pomocou rukoväte (16).
- Pripojte pomocný kábel (nie je súčasťou dodávky) k pomocnému konektoru (8).
- Telefón/MP3 prehrávač musí byť zapnutý a v režime prehrávania, aby bolo možné počúvať zvuk pomocou reproduktorov.
- Ovládacie prvky telefónu/MP3 prehrávača je možné normálne používať počas pripojenia k rádiu.
- POZNÁMKA: hlasitosť akýchkoľvek zariadení pripojených pomocou pomocného kábla je možné upravovať pomocou ovládacích prvkov hlasitosti daného zariadenia alebo tlačidiel HLAS+ alebo HLAS- rádia (6).

9.11 Používanie rozhrania Bluetooth s rádiom

- Stláčajte tlačidlo REŽIM (2), kým sa nezvýrazní režim Bluetooth.
- Ak je rádio prepnuté do režimu Bluetooth, jednotka sa pokúsi spárovať so zariadením s povoleným rozhraním Bluetooth a na displeji LCD zabliká logo rozhrania Bluetooth.
- POZNÁMKA: rádio sa automaticky pokúsi pripojiť k poslednému zariadeniu, s ktorým bolo spárované. Ak sa nepodarí spojenie nadviazať do piatich sekúnd, rádio bude sprístupnené iným zariadeniam s povoleným rozhraním Bluetooth.
- Zariadenia s povoleným rozhraním Bluetooth sa musia nachádzať vo vzdialenosti do 10 m od rádia a musia byť nastavené v režime vyhľadávania, aby ich bolo možné spárovať s rádiom.
- V zozname dostupných signálov rozhrania Bluetooth zariadenia vyberte položku „POWERPLUS POWDP8060“, ak chcete zariadenie spárovať s rádiom. Nie je nutné zadávať žiadne heslo ani kód PIN.
- Po úspešnom spárovaní zariadenia s rádiom prestane logo rozhrania Bluetooth blikať.
- Pri streamovaní zvuku zo zariadenia s povoleným rozhraním Bluetooth stlačením tlačidiel VYHLÁDÁVANIE so šípkami doľava a doprava prejdete na predchádzajúcu alebo

nasledujúcu zvukovú stopu. Krátkym stlačením a uvoľnením tlačidla PREDVOLĽBA pozastavíte a znova spustíte prehrávanie zvuku.

- Všetky ovládacie prvky zariadení s povoleným rozhraním Bluetooth je možné počas spárovania s rádiom používať normálnym spôsobom.

9.12 Používanie nabíjacieho portu USB

Vyhradený nabíjací port USB (10) poskytuje nabíjací prúd 5 V (jednosm. prúd) až pri 2,1 A pre váš mobilný telefón, MP3 prehrávač alebo iné zariadenia s rozhraním USB.

- Zapnite rádio.
- Pripojte jeden koniec kábla USB (nie je súčasťou dodávky) k zariadeniu s rozhraním USB.
- Pripojte druhý koniec kábla USB (nie je súčasťou dodávky) k vyhradenému nabíjaciemu portu USB a začnite nabíjať zariadenie.
- **POZNÁMKA:** vyhradený nabíjací port USB umožňuje iba nabíjanie, neposkytuje možnosť dátovej komunikácie.

10 ČISTENIE A ÚDRŽBA

10.1 Čistenie

- Pred čistením odpojte rádio zo zásuvky so striedavým prúdom. Nečistoty a mastnotu je možné z vonkajšieho povrchu rádia odstrániť pomocou handričky. Nepoužívajte vodu ani čistiace prostriedky.
- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné agresívne chemikálie na čistenie nekovových častí rádia. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto dieloch. Použite handričku navlhčenú vodou a jemné mydlo. Nikdy nedovoľte, aby sa do rádia dostala tekutina. Nikdy neponárajte žiadnu časť zariadenia do tekutiny.
- Nikdy nestriekajte ani inak neaplikujte mazivá ani čistiace prostriedky do vnútorných častí rádia. To môže vážne negatívne ovplyvniť životnosť a výkon rádia.
- Na čistenie zariadenia používajte iba jemné mydlo a navlhčenú handričku. Nikdy nedovoľte, aby sa do vnútra zariadenia dostala akákoľvek tekutina a nikdy neponárajte žiadnu časť zariadenia do tekutiny.

11 RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Rádio nefunguje	Akumulátor 15/20 V je vybitý	Nabite akumulátor
Rádio stratilo pamäť hodín a prednastavené kanály po odstránení akumulátoru 18/20 V	Batérie AAA sú vybité	Vymeňte batérie AAA

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Č. modelu	POWDP8060
Menovité napätie DC (Un)	20 V=
Menovité napätie AC	220 V
Fázovo uzamknutá slučka	Prijímač FM/AM/Aux/In/Bluetooth
Pásmo AM	520 kHz až 1710 kHz
Pásmo FM	87,5 MHz až 108 MHz
Pamäť	20 rádiostanic
Reprodukory (2)	5 W RMS

13 - ZÁRUKA

- Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 36 mesiacov a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefy, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pilové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespádajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzuje si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiek, ...)
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nezobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave, v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.
- Váš nástroj musíte nabíjať minimálne 1x mesačne, aby nástroj optimálne fungoval.

14 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.

Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zberňa na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu.

Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

15 VYHLÁSENIE O ZHODE

VARO-Vic. Van Rompuy N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – BELGICKO
vyhlasuje, že

výrobok:	Pracovné rádio (20 V)
obchodná známka:	POWERplus
model:	POWDP8060

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EU
2014/53/EU

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN301 489-1 V2.2.3
EN301 489-17 V3.2.2
EN55032 : 2015
EN55035 : 2017
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013
EN303 345 V1.1.7
EN300 328 V2.1.1

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Ludo Mertens
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
19/05/2020, Lier-Belgium